



תוספת מים (להפחתת שאריות חומרי כביסה העלולים להפריע לבעלי עור רגיש).		C2
נורית חיווי נעילה הרמטית של הדלת.		G
כפתור הפעלה/עצירה של תוכנית הכביסה.		H
נוריות חיווי אפשרויות שהופעלו.		V
חיווי תוכנית כביסה.		P

בורר תוכנית הכביסה. לכיבוי המכונה ולפני התחלת תכנית חדשה, סובבו את הבורר למצב כיבוי -	A	
מהירות סיבוב התוף בסחיטה. (כל לחיצה מאיטה את המהירות).		B1
הפעלה מושהית (כל לחיצה מאריכה את ההשהייה).		B2
כביסה קרה (ללא חימום המים הנכנסים למכונה).		C1

תא 1		תא 2	משקל מרבי בק"ג	מהירות תוף בסל"ד	טמפ' מרבית ב-°C	משך זמן בדקות	עבור	סמל תוכנית
●	●	●	6	1000	90°	195	כותנה לבנה ובדים עמידים כולל קדם כביסה	90° + Pre
	●	●	6	1000	60°	180	כותנה לבנה או עם צבע עמיד בחום לפי תקן אירופי	60°C
	●	●	6	1000	40°	155	כותנה לבנה או עם צבע עמיד בחום לפי תקן אירופי	40°C
	●	●	6	1000	30°	110	כותנה צבעונית עם צבע פחות עמיד בחום	30°
	●	●	3	מוצג	50°	90	כותנה צבעונית ובדים מעורבים עם צבע עמיד בחום	50°
	●	●	3	מוצג	40°	105	כותנה צבעונית ובדים מעורבים עם צבע פחות עמיד בחום	40°
	●	●	3	מוצג	30°	70	חולצות המצריכות גיהוץ	30°
	●	●	1	מוצג	30°	45	בדים עדינים	30°
	●	●	1	מוצג	30°	50	בדי צמר וכביסת יד	30°
	●	-	-	מוצג	-	25	שטיפה בלבד	
			-	1000	-	9	סיבוב מהיר	
			-	0	-	4	ריקון מים בלבד	
	●	●	6	מוצג	20°	108	כביסה חסכונית	EcoMix 20°
	●	●	3	מוצג	40°	44	כביסה מהירה - זמן התוכנית רשום בדקות	44 Min
	●	●	2	מוצג	30°	30		30 Min

שלבי התפעול

- מיינו את הכביסה.
- הסירו כתמי לכלוך קשה באמצעות חומרי ניקוי מתאימים.
- הכניסו בזהירות את הכביסה למכונה. הקפידו שלא לחרוג ממשקל הכביסה המרבי בק"ג בהתאם לדגם שברשותכם.
- הכניסו את חומרי הניקוי הנחוצים בכמויות המתאימות למגרת חומרי הכביסה. אבקת כביסה מומלץ לשפוך ישירות לתוף המכונה.

נוזל / אבקה לשלב קדם כביסה / מרכז כביסה / נוזל / אבקה לשלב קדם כביסה



סגרו היטב את הדלת - וודאו חיווי דלת סגורה!

- פתחו את ברז אספקת המים למכונת הכביסה וחברו אותה לחשמל.
- בחרו בתוכנית הכביסה הרצויה.
- בחרו באפשרויות נוספות על פי הצורך.
- שימו לב!** לא כל האפשרויות הנוספות זמינות בכל תוכניות הכביסה.
- לחצו על כפתור כדי להתחיל את פעולת תוכנית הכביסה שנבחרה או את ספירת הזמן אחורנית להתחלה מושהית.

הערות

יש לשים חומר כביסה מתאים. ●